

Einhell

**Farbspritzpistole
mit Saugbecher**

UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Фарборозпилювач
пневматичний з нижнім баком



Art.-Nr.: 41.329.00

I.-Nr.: 11067





Попередження - З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з експлуатації



Захищайте органи слуху. Шум може спричинити втрату слуху.



Обережно! Використовуйте маску-респіратор.



Використовуйте захисні окуляри. Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.



Вказівка! Розбирайте і чистите пристрій кожен раз відразу після використання. Тільки таким чином можна зберегти деталі пристрою, які проводять фарбу, в чистоті і уникнути їх склеювання. Забруднені компоненти склеюються і призводять до порушень нормальної роботи.

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

1. Вказівки по техніці безпеки**Небезпека!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте ці інструкції для подальшого використання.

1.1 Вказівки по техніці безпеки для роботи зі стисненим повітрям і фарборозпилювачами

- Компресор і шланги при роботі досягають високих температур. При торканні можуть бути опіки.
- Необхідно не допускати домішок в газах або парах, що засмоктує компресор, які можуть призвести до пожежі або вибуху.
- При від'єднанні шлангової муфти необхідно міцно утримувати з'єднувальний елемент шлангу рукою для того, щоб уникнути травмування від шлангу, що відлітає.
- Під час роботи з фарборозпилювачем використовуйте захисні окуляри.
- Заборонено обдувати продувочним пістолетом людей чи очищувати одягу на тілі.

1.2 Вказівки по техніці безпеки при фарбуванні розпиленням

- Заборонено працювати з лаками і розчинниками з температурою спалаху нижче 55° C.
- Не нагрівайте лаки і розчинники.
- Якщо здійснюється робота з шкідливими для здоров'я рідинами, то необхідно використовувати захисні пристосування (маски для обличчя). Дотримуйтеся вказівок виробниками таких засобів про проведення заходів щодо захисту.
- Дотримуйтеся нанесеним на упаковці матеріалів даним і позначенням щодо поводження з небезпечними матеріалами. При необхідності необхідно провести додаткові захисні заходи, перш за все одягайте відповідні одягу і маски.
- Заборонено палити під час розпилення, а також в самому робочому приміщенні. Пари фарби також можуть легко спалахнути.
- Заборонено проводити роботи при наявності відкритого вогню або пристроїв що створюють іскри.
- Заборонено зберігати і вживати їжу і напої в робочому приміщенні. Пари фарби шкідливі для здоров'я.
- Робоче приміщення повинно бути більше 30 м³, а також необхідно забезпечити достатній повітрообмін при розпилюванні і сушці. Не розпиляти проти вітру. Необхідно завжди при розбризкуванні горючих або небезпечних матеріалів дотримуватися правил місцевих органів правопорядку.
- **Небезпека!** Не направляйте фарборозпилювач на себе, на інших людей чи тварин.
- Для належної утилізації залишків фарби і чистячих засобів дотримуйтеся вимог місцевих нормативно-правових актів.

- Залишки фарби необхідно здавати в спеціальний пункт прийому. Місцезнаходження такого пункту можна уточнити в органах комунального управління.
- При уприскуванні струменя матеріалу через шкіру в організм можуть потрапити шкідливі речовини. У разі пошкодження шкіри розплилюється струменем або проникнення струменя в шкіру негайно зверніться до лікаря.
- Існує небезпека для здоров'я людини в результаті вдихання і всмоктування матеріалів покриття або рідких миючих засобів або контакту з ними. Переконайтеся, що забезпечена належної технічна або природна вентиляція.
- Завжди стежте за тим, щоб робочий тиск не перевищував максимальних значень.

2. Опис приладу і об'єм поставки

2.1 Опис приладу (Мал. 1)

1. Ємність (бак)
2. Поворотне сопло
3. Регулятор точковий - широкий промінь
4. Регулятор кількості
5. Нурок

2.2 Об'єм поставки

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування.
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакування не є іграшками для дітей. Дітям заборонено гратись пластиковими торбинами, плівкою та дрібними деталями!

- Пістолет-фарборозпилювач з банком для фарби
- Оригінальна інструкція з експлуатації

3. Застосування за призначенням

Призначений для нанесення напильованням фарби і лаків.

Обладнання може використовуватися тільки для завдань, для яких воно розроблено. Будь-яке інше використання вважається випадком нецільового використання. Користувач / оператор, а не виробник, несе відповідальність за будь-які пошкодження, викликані в результаті цього. Зверніть увагу, що наше обладнання не призначено для використання в комерційних, торгових або промислових цілях. Наша гарантія буде анульована, якщо обладнання використовується в комерційних, торгових або промислових підприємствах або для еквівалентних цілей.

4. Технічні параметри

Робочий тиск: 3-4 бар
 Діаметр форсунки, мм 1,5
 Ємність баку в л 1,0
 Рекомендована кількість повітря що всмоктується 0,75 літри
 Вага в кг 0,6

Небезпека!**Шуми і вібрація**

Параметри шумів і вібрації були виміряні у відповідності з нормами EN 14462.

Рівень звукового тиску L_{pA} 84,2 дБ(А)

Рівень звукової потужності L_{WA} 98,1 дБ(А)

Носіть навушники. Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня!

- Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі прилади.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу.
- Не перевантажуйте прилад.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте прилад, якщо ви ним не користуєтесь.
- Носіть робочі рукавиці.

5. Перед початком роботи**5.1 Швидкоз'єднувальна муфта****Під'єднання:**

Вставте ніпель Вашого напорного шлангу у швидкоз'єднувальну муфту, втулка вискочить автоматично вперед.

Від'єднання:

Відтягніть втулку назад і вийміть шланг.
Попередження! При від'єднанні муфти шлангу необхідно міцно утримувати рукою саму муфту шлангу для того, щоб уникнути трамування від шлангу, що відскокує назад.

Напорний шланг також оснащений швидкоз'єднувальною муфтою, за допомогою якої можна під'єднувати приналежності, як це описано вище.

6. Експлуатація

Відкрутіть бак (1), заповніть лаком чи фарбою і знову прикрутіть. Підключіть стиснене повітря.

Тиск повітря відрегулюйте редукційним вентилем компресора. При нанесенні лаку необхідно використовувати фільтр редукційного вентиля для того, щоб очищувати стиснене повітря від залишків мастила і води.

Встановіть поворотне сопло (2) в залежності від напрямлення руху при нанесенні лаку. За допомогою регулятора точковий - широкий промінь (3) і регулятора кількості (4) можна попередньо встановити необхідне розпилення і кількість речовини, яка розпилюється.

Безступінчасто працюючий курок (5) дозволяє виконувати точне дозування речовини, яка розпилюється. Чим сильніше буде натиснутий курок (5), тим більше лаку буде примішуватися до стисненого повітря. Максимальна кількість лаку може бути обмежена за допомогою регулятора кількості (4).

Рекомендація: Перед початком роботи проведіть пробне розпилення на газеті для того, щоб визначити оптимальні налаштування. Найкаращий результат може бути досягнуто, якщо буде нанесено декілька шарів, поперемінно горизонтально і вертикально. Для отримання рівномірного покриття необхідно витримувати незмінну відстань до оброблюваного предмету, а також під час ведення інструменту до краю або через край оброблюваного предмету тримати натиснутим курок для того, щоб уникнути видимих смуг між переходами.

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Перед чисткою від'єднайте інструмент від джерела стисненого повітря.

Указание! Не кладіть інструмент в повністю смонтованому вигляді в розчинитель.

7.1 Чистка

- Проводьте очистку форсунки також в разі її несподіваного блокування або забруднення факела розпилення.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Очищайте приналежності після використання за допомогою відповідних засобів (врахуйте вказівки, прикладені до речовин з якими ви працюєте).

7.2 Техобслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

7.3 Замовлення запчастин:

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua або у авторизованих сервіс-центрах.

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в упаковці, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте інструмент в оригінальному опакунні.



EH 06/2018 (02)

