









UKR Оригінальна інструкція
з експлуатації
Обігрівач газовий
акумуляторний



Art.-Nr.: 23.308.05

I.-Nr.: 11018





Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки..

1. Вказівки по техніці безпеки

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування. **Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.**

1.1 Загальні інструкції з техніки безпеки

- Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Газовий обігрівач повинен бути встановлений відповідно до національних норм і відповідно до цих інструкцій.
- Ніколи не занурюйте газовий обігрівач у воду - небезпека для життя!
- Ніколи не працюйте з обігрівачем мокрими руками.
- Ніколи не відкривайте газовий обігрівач і не торкайтеся струмоведучих частин - небезпека для життя!
- Якщо газовий тепловентилятор не працює тривалий час, вийміть батарею та вийміть газовий балон! Дотримуйтеся відповідних розділів цього посібника.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою - ризик ураження електричним струмом і пошкодження пристрою.
- Щоб уникнути пошкодження від впливу тепла, не можна розташовувати чутливі до тепла предмети навпроти газового обігрівача.
- Не торкайтеся корпусу та захисних кришок під час роботи - небезпека опіків.

1.2 Інструкція з безпеки пристрою

- DE: Дотримуватись технічних правил для скрапленого газу (TRF).
- Газовий обігрівач можна використовувати тільки в повністю зібраному вигляді.
- Повітрязбірну решітку та отвір для випуску повітря не можна зменшувати або закривати – небезпека пожежі
- Ніколи не ставте газовий балон перед газовим обігрівачем під час роботи - ризик пожежі.
- Газовий тепловентилятор не можна використовувати на легкозаймистих поверхнях - небезпека пожежі
- Експлуатуйте газовий обігрівач на рівній, непохилій, негорючій і стійкій поверхні.
- Приміщення для установки повинні бути достатньо вентильованими. Необхідно передбачити вентиляційні отвори площею не менше 1000 см². Мін. розмір приміщення повинен бути не менше 370 м³.
- Газовий тепловентилятор не можна використовувати в підвалах або нижче рівня землі.
- Газовий тепловентилятор не можна використовувати для обігріву житлових приміщень у житлових будинках. Для використання в громадських будівлях слід дотримуватися національних норм!
- Не використовуйте газовий обігрівач в транспортних засобах для відпочинку, таких як мобільні будинки або човни.
- Забороняється постійне перебування людей у приміщенні установки.
- Не використовуйте газовий обігрівач у приміщеннях, де вже є газовий балон.
- Газовий тепловентилятор не можна використовувати поблизу інших нагрівальних приладів (мінімальна відстань 1м), легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
- Газовий тепловентилятор повинен бути встановлений таким чином, щоб безпечна відстань до горючих матеріалів, до стін і корпусу становила 2м з боку забору повітря, 3м з боку виходу повітря, 1м з боків і 1,50м зверху.
- Не рухайте обігрівач, коли він працює.
- Перед переміщенням і після роботи газового тепловентилятора необхідно закрити вентиль на балоні зрідженого газу.
- Використовуйте тільки типи балонів з газом і рідким газом, які зазначені виробником.

- Заміну балонів з газом слід проводити в добре провітрюваному приміщенні подалі від відкритого вогню (свічок, сигарет, інших приладів відкритого вогню). Вентиль газового балона повинен бути закритий.
- Перевірте, чи ущільнення регулятора тиску встановлено належним чином і чи може воно виконувати свої функції.
- У разі витoku газу не можна використовувати обігрівач. Якщо він працює, необхідно перекрити подачу газу. Обігрівач необхідно перевірити та відремонтувати, перш ніж його можна буде використовувати знову.
- У разі витoku необхідно негайно закрити запірний кран на газовому балоні та відкрити двері та вікна.
- Якщо ви відчули запах газу, не вмикайте та не вимикайте світло, не використовуйте інші електричні вимикачі та не користуйтеся телефонами, мобільними телефонами чи мобільними телефонами в небезпечній зоні.
- Якщо ви відчули запах газу, не використовуйте відкритий вогонь (наприклад, запальничку, сірник) і не куріть.
- Перевіряйте шланги (газовий шланг) принаймні раз на місяць і щоразу після заміни балона з газом. Якщо шланги мають ознаки крихкості або інші пошкодження, їх необхідно замінити новими шлангами такої ж довжини та якості.
- Шланг необхідно замінити в установлені терміни (див. розділ 6.2).
- Перевірте, чи ущільнювач на клапані балона в хорошому стані. Не можна використовувати додаткові пломби.
- Балони зі скрапленим газом необхідно захищати від сильного сонячного світла та зберігати лише у вертикальному положенні.
- Газовий тепловентильатор може працювати лише через вбудований регулятор тиску з допустимим вихідним тиском, див. таблицю приладу та заводські налаштування.
- Газовий шланг не повинен бути перекученим або заламаним.
- Проведіть пусконаладжувальні роботи та розпалювання відповідно до інструкції.
- Якщо ваш пристрій не можна залишити без нагляду в безпечному стані, вимкніть його.

Особливі вказівки з техніки безпеки

Ми дуже ретельно розробляємо кожен блок акумуляторів, щоб мати можливість передати вам батареї з максимальною щільністю енергії, довговічністю та безпекою. Акумуляторні елементи мають багатоступеневі пристрої безпеки. Кожен окремий елемент спочатку форматується, а його електричні характеристики записуються. Потім ці дані використовуються для групування найкращих акумуляторних блоків. **Незважаючи на всі заходи безпеки, завжди потрібна обережність при поводженні з акумуляторними батареями. Для безпечної експлуатації слід дотримуватися наступних пунктів.**

Небезпека! Аналіз підтверджує, що грубе неправильне використання та неналежний догляд є основними причинами пошкодження акумуляторів.

Примітки щодо акумулятора

1. Акумуляторна батарея акумуляторного інструменту не заряджена під час доставки. Тому акумулятор необхідно зарядити перед першим використанням.
2. Для оптимальної роботи акумулятора уникайте циклів глибокого розряду! Часто заряджайте акумулятор.
3. Зберігайте батарею в прохолодному місці, бажано при температурі 15°C, і зарядженою принаймні на 40%.
4. Літій-іонні акумулятори схильні до природного старіння. Принаймні, коли ємність батареї становить лише 80% від нового стану, батарею необхідно замінити! Ослаблені елементи в старій батареї більше не можуть справлятися з високими вимогами до продуктивності і, таким чином, становлять ризик для безпеки.
5. Не кидайте використані батарейки у відкритий вогонь. Ризик вибуху!
6. Не запалюйте акумулятор і не піддавайте його горінню.
7. **Глибокий розряд!** Глибокий розряд пошкоджує елементи акумулятора. Найбільш частою причиною глибокого розряду акумуляторів є тривале зберігання або невикористання частково розряджених акумуляторів. Припиніть робочий процес, як тільки продуктивність помітно знизиться або спрацює захисна електроніка. Не зберігайте батарею, поки вона не буде повністю заряджена.


8. Бережіть акумулятори та пристрій від перевантаження! Швидке перевантаження призводить до перегріву та пошкодження елемента всередині корпусу батареї, причому перегрів не видно зовні.
9. Уникайте пошкоджень і ударів! Якщо акумуляторна батарея впала з висоти понад один метр або зазнала сильного удару, негайно замініть її, навіть якщо корпус батареї виглядає непошкодженим. Елементи батареї всередині можуть бути серйозно пошкоджені. Також зверніть увагу на інструкції з утилізації.
10. У разі перевантаження та перегріву вбудоване захисне відключення вимикає пристрій з міркувань безпеки. Небезпека! Не натискайте вимикач знову після того, як захисне відключення вимкне пристрій. Це може пошкодити акумулятор.
11. Використовуйте лише оригінальні акумуляторні батареї. Використання інших батарей може призвести до травм, спричинити небезпеку вибуху та пожежі.
9. Заряджання за температури нижче 10°C спричиняє хімічне пошкодження елемента та може призвести до пожежі.
10. Не використовуйте батареї, які нагрілися під час заряджання, оскільки елементи батареї можуть бути пошкоджені.
11. Більше не використовуйте батареї, які роздулися або деформувалися під час заряджання, або які показали незвичайні симптоми (виділення газів, шипіння, тріщини, ...)
12. Не розряджайте акумулятор повністю (рекомендована глибина розряду макс. 80%). Повний розряд призводить до передчасного старіння елементів акумулятора.
13. Не заряджайте акумулятори без нагляду!

Захист від впливу навк. середовища

Примітки щодо заряджання

1. Зверніть увагу на дані, вказані на заводській таблиці зарядного пристрою. Підключайте зарядний пристрій лише до напруги, зазначеної на паспортній таблиці.
2. Бережіть зарядний пристрій і кабель від пошкоджень і гострих країв. Пошкоджені кабелі повинні бути негайно замінені електриком.
3. Зберігайте зарядний пристрій та акумулятори у недоступному для дітей місці.
4. Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої.
5. Не використовуйте зарядний пристрій із комплекту постачання для заряджання інших бездротових пристроїв.
6. Акумулятор нагрівається під час використання. Перед заряджанням дайте акумулятору охолонути до кімнатної температури.
7. Акумулятори не перезаряджаються! Повторне підключення зарядженої або частково зарядженої батареї призводить до перезарядження та пошкодження елемента. Не залишайте батареї в зарядному пристрої на кілька днів.
8. Ніколи не використовуйте та не заряджайте батареї, які востаннє заряджалися більше 12 місяців тому. Існує висока ймовірність того, що батарея вже небезпечно пошкоджена (глибокий розряд).
1. Носіть відповідний робочий одяг і захисні окуляри.
2. Захищайте свій акумуляторний інструмент і зарядний пристрій від вологи та дощу. Волога та дощ можуть призвести до небезпечного пошкодження.
3. Не використовуйте акумуляторні пристрої і зарядний пристрій у зоні парів і легкозаймистих рідин.
4. Використовуйте лише сухий зарядний пристрій і акумулятор при температурі навколишнього середовища 10-40°C.
5. Не зберігайте батарею в місцях, де температура може перевищувати 40°C, особливо не в автомобілі, припаркованому на сонці.
6. **Бережіть акумулятори від перегріву!** Перевантаження, перезарядження або перебування на сонці призводять до перегріву та пошкодження. Ніколи не заряджайте та не працюйте з акумуляторами, які перегрілися – негайно замініть їх.
7. **Зберігання акумуляторів, зарядних пристроїв і акумуляторних пристроїв.** Зберігайте зарядний пристрій і бездротовий пристрій лише в сухих приміщеннях з температурою навколишнього середовища 10-40°C. Зберігайте літій-іонний акумулятор у прохолодному та сухому місці при температурі 10-20°C. Берегти від вологи та прямих сонячних променів! Зберігайте батареї лише в зарядженому стані (принаймні на 40% заряду).

8. Не допускайте замерзання літій-іонного акумулятора. Батареї, які зберігалися при температурі нижче 0°C більше 60 хвилин, необхідно утилізувати.
9. Будьте обережні при поводженні з акумуляторами щодо електростатичних зарядів: електростатичні розряди призводять до пошкодження захисної електроніки та елементів акумулятора! Тому уникайте електростатичного заряду та ніколи не торкайтеся полюсів акумулятора!



Акумулятори та електричні пристрої з батарейним живленням містять екологічно небезпечні матеріали. Не викидайте бездротові пристрої разом із побутовим сміттям.

Під час транспортування або утилізації акумуляторів або акумуляторних пристроїв переконайтеся, що вони упаковані окремо в пластикові пакети, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі!

Зберігайте інструкції з техніки безпеки в безпечному місці.

Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або браком досвіду та/або знань, якщо вони не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку. Отримав від них інструкції щодо користування пристроєм. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

2. Опис пристрою і об'єм поставки

2.1 Опис пристрою (Мал. 1)

- 1 Ручка для перенесення
- 2 Повітрязабірна решітка
- 3 Різьба підключення газу
- 4 Ручка газового клапана
- 5 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
- 6 Основа
- 7 Кожух
- 8 Кнопка п'єзопідпалу
- 9 Отвір для випуску повітря

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Зверніть увагу на умови гарантійного обслуговування, які викладені в гаранційному талоні.

- Відкрийте опакунання та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувані під час транспортування (якщо такі є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакунання протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакунання не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусання!

- Газовий обігрівач
- Ручка для перенесення з 2 гвинтами
- Газовий шланг (довжина 1м)
- Регулятор тиску 1500 мбар
- Оригінальна інструкція з експлуатації

3. Використання за призначенням

Газовий тепловентилятор призначений виключно для опалення, осушення приміщень і видалення льоду в добре провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі. Для добре провітрюваних приміщень необхідно передбачити вентиляційні отвори площею не менше 1000 см². Мінімальний розмір приміщення повинен бути не менше 370 м³.

Газовий тепловентилятор не можна використовувати в підвалах або нижче рівня землі. Газовий тепловентилятор не призначений для побутового використання (використання в житлових будинках).

Пристрій слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання пристрою, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прорівняних до цього робіт.

Увага!

Пристрій поставляється без акумуляторів і зарядного пристрою і може використовуватися тільки з Li-Ion акумуляторами серії Power-X-Change!

Літій-іонні акумулятори серії Power-X-Change можна заряджати лише за допомогою зарядного пристрою Power-X-Charger.

4. Перед введенням в експлуатацію

4.1. Монтаж ручки для перенесення (Мал. 1)

Прикрутіть ручку для перенесення (1) до корпусу (7) за допомогою хрестової викрутки та гвинтів, що входять у комплект.

4.2 Підключення до газового балона (Мал. 2)

4.2.1 Необхідні частини

Для підключення газового обігрівача до газового балона необхідні такі деталі:

- Комерційний газовий балон 5 або 11 кг, максимум 13 кг.
- Регулятор тиску. Робочий тиск 1500 мбар перевірено відповідно до DIN EN 16129 (входить до комплекту постачання).
- Шланг перевірений відповідно до DIN 4815-2 достатньої довжини (макс. 1,0 м), що забезпечує монтаж без перегинів (входить до комплекту постачання).
- Гайковий ключ SW 17.
- Схвалений DVGW спрей для виявлення витоків або піноутворювач.

Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки (Розділ 1).

Газовий балон повинен бути встановлений таким чином, щоб шланг не перегинався і не перекручувався, не перебував під натягом і не торкався гарячих точок обігрівача.

4.2.2 Підключення

1. (Мал. 1) Під'єднайте газовий шланг до газової різьби (3) обігрівача за допомогою ключа SW 17. Затягніть гвинтове з'єднання.
2. (Мал. 2) Приєднайте накидну гайку (D) регулятора тиску (E) до різьби клапана циліндра (G), повернувши її вручну проти годинникової стрілки. Не використовуйте жодних інструментів - ущільнювач клапана циліндра може бути пошкоджений, тому герметичність більше не гарантується.
3. (Мал. 2) Шланг (N) необхідно приєднати до вихідної різьби регулятора тиску (K), повернувши його вліво за допомогою відповідного ключа SW 17. У будь-якому випадку, другий гайковий ключ відповідного номінального розміру повинен бути використаний для протидії гайкових пластин регулятора тиску, передбачених для цієї мети, щоб запобігти повороту регулятора або недопустимій передачі зусилля. Герметичність забезпечується затягуванням гвинтового з'єднання інструментом, згаданим вище.

4. Усі точки підключення необхідно перевірити на герметичність під робочим тиском за допомогою течешукача. Герметичність забезпечується, якщо не утворюються бульбашки. Випробування на герметичність відкритим вогнем не допускається. Пористі або пошкоджені шланги та фітинги необхідно негайно замінити.

4.2.3 Заміна газового балона (Мал. 2)

Будьте обережні при заміні газового балона! Дотримуйтеся вказівок з безпеки в розділах 1.1 і 1.2. Вимкніть пристрій, від'єднайте його від мережі та дайте йому охолонути – небезпека пожежі!

Поставте новий газовий балон вертикально принаймні за 1 годину до його заміни.

1. Балон зі скрапленим газом слід замінювати в добре провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі, подальше від відкритого вогню (свічок, сигарет, інше).
2. Закрийте клапан балона (F).
3. Послабте гайку (D) на регуляторі тиску
4. Зніміть регулятор тиску (E)
5. Різьба клапана циліндра (G) із захисним ковпачком
6. Підключіть новий балон, як описано в розділі 4.2.2

Після підключення нового газового балона та перед повторним запуском необхідно провести перевірку на герметичність згідно з розділом 5.1.1.

Пристрій поставляється без акумуляторів і без зарядного пристрою!

4.3 Встановлення акумулятора

Натисніть кнопку фіксатора батареї (c), як показано на малюнку (6), і вставте батарею у тримач до фіксації. Акумулятор виймається в зворотному порядку!

4.4 Зарядження акумулятора (Мал. 7)

1. Вийміть акумуляторну батарею з пристрою. Для цього натисніть кнопку фіксатора.
2. Вставте шнур живлення зарядного пристрою в розетку. Зелений світлодіод починає блимати.
3. Вставте акумулятор (11) у зарядний пристрій (10).

Акумулятор може трохи нагрітися під час зарядки. Однак це нормально.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте,

- Чи є напруга у розетці
- Чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

В інтересах тривалого терміну служби акумулятора слід вчасно перезаряджати акумулятор. Це обов'язково необхідно, якщо ви помітили, що продуктивність пристрою падає. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор. Це призводить до дефекту акумулятора!

4.5 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 8)

Натисніть на кнопку індикатора заряду (A). Індикатор заряду (B) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Горять всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Горять 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

Горить 1 LED:

Акумулятор розряджений, зарядіть акумулятор.

Всі LED блимають:

Акумуляторна батарея піддалася глибокому розрядженню і несправна. Не використовуйте і не заряджайте несправний акумулятор!

5. Експлуатація

5.1 Монтаж

Підказки:

- Перед запуском, особливо після того, як газовий тепловентилятор не використовувався протягом тривалого часу, перевірте газопровідні частини на наявність засмічень, викликаних комахами або подібним. Заблокована газова труба може призвести до небезпечною зворотного спалаху.
- Не запускайте газовий тепловентилятор, поки не перевірите герметичність газового шланга та його з'єднань (розділ 5.1.1).
- Якщо під час роботи стався витік газу, необхідно негайно закрити вентиль газового балона та відкрити всі вікна та двері.

5.1.1 Тест на герметичність

Щоб перевірити наявність витоків, збризніть всі гвинтові з'єднання, які ви змонтували, спреєм для виявлення витоків при відкритому вентилі газового балона та підключеному регуляторі тиску. Якщо є витік, на цьому місці утворюються бульбашки. У цьому випадку негайно закрийте вентиль балона і знову затягніть гвинтові з'єднання. Потім повторіть тест на герметичність ще раз. Якщо витік не зникає після кількох спроб, зверніться до служби підтримки клієнтів.

5.1.2 Включення обігрівача (Мал. 1)

Небезпека! Вмикаючи газовий тепловентилятор, завжди стійте збоку або позаду приладу і ніколи не навпроти отвору для виходу повітря - небезпека опіків.

Підказки:

- Ми рекомендуємо вам виконати перший запуск (приблизно 10 хвилин) на відкритому повітрі, щоб спалити будь-які залишки масла на металевих частинах, які утворилися під час виробництва.
- Не рухайте газовий обігрівач під час роботи.
- Газовий обігрівач під час роботи нагрівається - небезпека опіків

1. Вставте акумулятор у тримач акумулятора (Мал. 6).
2. Відкрийте газовий кран на балоні.
3. Якщо є, натисніть кнопку на захисті від розриву шланга (Мал. 5)
4. Увімкніть вимикач (5) і перевірте, чи працює вентилятор за повітрязабірною решіткою (2) і чи повітря видувається через вихідний отвір (9).
5. Дайте вентилятору попрацювати принаймні 30 секунд і одночасно натисніть кнопку газового клапана (4) і кнопку п'єзорозпалу (8). Якщо необхідно, кілька разів натисніть кнопку п'єзопідпалу (8), продовжуючи утримувати натиснутою кнопку газового клапана (4). Після запалювання утримуйте кнопку газового крана (4) протягом 10 секунд.

Якщо вентилятор газового обігрівача не продовжує горіти після того, як ви відпустили кнопку газового клапана, вентилятор повинен працювати принаймні 1 хвилину, перш ніж його можна буде запалити знову, доки газ не буде повністю видалений.

Підказки:

- У разі утрудненого або нерегулярного розпалювання обов'язково перевірте прохід повітря перед повторним запуском пристрою. Вентилятор не повинен бути заблокований, а сторона входу та/або випуску повітря не повинна бути закрита.
- У разі тривалого екстремального використання надмірне випаровування може призвести до обмерзання (утворення інею) на газовому балоні. У цьому випадку до пристрою необхідно підключити новий або більший газовий балон.

5.2 Виведення з експлуатації

5.2.1 Вимкнення газового обігрівача

1. Закрийте вентиль балона.
2. Дайте вентилятору працювати принаймні 2 хвилини, щоб охолодити газовий обігрівач.
3. Вимкніть обігрівач, натиснувши вимикач (мал. 1/поз. 5).
4. Від'єднайте акумулятор.
5. Зніміть регулятор тиску з газового балона.

6. Чистка, обслуговування та замовлення запчастин

Небезпека!

6.1 Чистка

- Перед початком робіт з чищення та технічного обслуговування необхідно закрити кран газового балона, вимкнути пристрій, вийняти акумулятор і дати пристрою охолонути.
- Потім зніміть регулятор тиску з газовим шлангом з газового балона.
- Використовуйте злегка вологу тканину для очищення корпусу.
- Забруднення від пилу можна видалити за допомогою пилососа або акуратно стисненим повітрям.

6.2 Обслуговування

- Ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування пристрою можуть виконуватися лише уповноваженим майстром з газового обслуговування.
- Для ремонту можна використовувати тільки оригінальні запчастини.
- Перевіряйте шланги (газовий шланг) принаймні раз на місяць і щоразу після заміни балона з газом. Якщо шланги мають ознаки крихкості або інші пошкодження, їх необхідно замінити новими шлангами такої ж довжини та якості.
- Через старіння регулятор тиску та газовий шланг необхідно замінити не пізніше ніж через 10 років після виготовлення, якщо інше не вказано виробником. На регуляторі тиску і газовому шлангу вибитий рік випуску.
- Після тривалих простоїв, робіт з технічного обслуговування та ремонту необхідно провести функціональну перевірку всього пристрою з перевіркою герметичності всіх газопровідних з'єднань (наприклад, за допомогою спрею для виявлення витоків або мильної води), а також перевірку електробезпеки відповідно до VDE 0701.

6.3 Замовлення запчастин:

Замовити запчастини ви можете на сайті www.einhell.ua, зайшовши до розділу замовлення запчастин і виконуючи інструкцію даного розділу, або в офіційному сервіс-центрі

7. Зберігання

7.1 Пристрій

Зберігайте пристрій та його аксесуари в темному, сухому та захищеному від морозу місці, недоступному для дітей. Оптимальна температура зберігання від 5 до 30 °C. Зберігайте пристрій в оригінальній упаковці.

7.2 Балон

- Ніколи не зберігайте балони з рідким газом у приміщенні, нижче рівня землі (приміщення нижче рівня землі) або в невентильованих місцях!
- Клапани балонів зі скрапленим газом повинні бути оснащені захисними ковпачками та контргайками.
- Газові балони, в тому числі порожні, повинні зберігатися у вертикальному положенні.

8. Утилізація та вторинне використання

Прилад знаходиться в упакованні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. План підключення (Мал. 3)

Q1 Вимикач
 F1 Запобіжний термостат
 M1 Двигун вентилятора
 Y1 Термоелектричний запобіжнк (газовий клапан)
 Y2 Запобіжний електромагнітний клапан
 B1 Термоелемент
 B2 П'єзорозпал
 B3 Електрод запалювання
 B4 Пальник

10. Технічні параметри

Категорія	I3B/P(1500)	I3P(1500)
Робочий тиск P (мбар)	1500	1500
Тепловіддача (кВт)	37	30
Значення підключення (г/год)	2693	2183
Тип газу	Бутан (G30), Пропан (G31) або їх суміші	Пропан (G31)
Клас пристрою	обігрівач	
Клас температури повітря	54 К	
Повітряний потік (м ³ /год)	1000	
Робоча напруга	18В d.c.	
Ступінь захисту	IPX4	
Країна призначення	DE - AT	
PIN Номер	0063CS7857	

Konformitätserklärung

- D** erkl rt folgende Konformit t gem B EU-Richtlinie und Normen f r Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** d clare la conformit  suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformit  secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el art culo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer f lgende  verensstemmelse i medf r af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** f rklarar f ljande  verensst mmelse enl. EU-direktiv och standarder f r artikeln
- FIN** vakuuttaa, ett  tuote t ytt   EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** t endab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vyd v  n sledující prohl sen  o shod  podle sm rnice EU a norem pro v robek
- SLO** potrjuje slede o skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vyd v  nasleduj ce prehl senie o zhode podl'a smernice E  a noriem pre v robnok
- H** a cikkekhez az EU-ir nyvonal  s Norm k szerint a k vetkez  konformit st jelenti ki
- PL** deklaruje zgodno c wymienionego poniżej artykułu z nast puj cymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro š du atbilst bu ES direkt vai un standartiem
- LT** apib dina š  atitikim  EU reikalavimams ir prek s normoms
- RO** declar  urm toarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** d hl nei t n ak louθη συμμ ρφωση σ μφωνα με t n Οδηγία ΕΚ και τα πρ τυπα για το πρ οιον
- HR** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavuva slednata soobraznost согласно E -dирективата и нормите за артикли
- TR**  r n  ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aŗağıda a ıklanan uygunluđu belirtir
- N** erkl rer f lgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** L sir uppfyllingu EU-reglna og annarra sta la v ru

Akku-Hei luftgenerator GE-HG 18/370 Niro Li (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
- (EU)2016/426
Notified Body: Kiwa 0063
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU_(EU)2015/863
- 2006/42/EC
- Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/O = cm
Notified Body:
- 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

**Standard references: EN 1596; EN 60335-1;
EN 60335-2-102; EN 62233 EN 55014-1; EN 55014-2**

Landau/Isar, den 17.04.2019


Weichselgartner/General-Manager


Liu/Product-Management

First CE: 19
Art.-No.: 23.308.05 I.-No.: 11018
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR019438
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar